



Panel z tworzywa Coventry można ciąć, wiercić i przybijać. Do montażu kraty na ścianie zalecamy dystanse o długości co najmniej 3 cm, aby rośliny mogły swobodnie się piąć. Zarośnięta krata będzie miała wystarczającą wentylację dla roślin i zapewni im ochronę przed atakami grzybów.



Wkręty mogą być wkręcane bezpośrednio w tworzywo. Skorzystaj z naszego zestawu montażowego do mocowania na ścianie składającego się z 5 czarnych tulejek dystansowych (3 cm) i 5 nierdzewnych wkrętów (4,5 x 70 mm) wraz z kołkami rozporowymi  $\varnothing$  8 mm.

W przypadku ścian z izolacją należy we własnym zakresie zakupić wkręty o odpowiedniej długości (70 mm + grubość izolacji)

