

WARUNKI GWARANCJI I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PARASOLA OGRODOWEGO

Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące

Gwarancja nie obejmuje:

- zużycia się i zmiany kolorów pokrycia tekstylnego,
- uszkodzeń lakieru spowodowanych przez używanie parasola,
- uszkodzeń powstałych w związku z używaniem parasola niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. do celów przemysłowych, profesjonalnych),
- uszkodzeń spowodowanych przez wiatr lub powstałych wskutek przekręcenia korby, upadku parasola czy mocnego pociągania za ramiona parasola,
- uszkodzeń powstałych wskutek zmian w budowie produktu.

Instrukcja obsługi parasoli

1. Wyjąć z worka lub pokrowca parasol.
2. Maszt włożyć w podstawę napełnioną wodą bądź podstawę betonową lub granitową i unieruchomić maszt w podstawie odpowiednią śrubą zaciskową – maszt musi być sztywno zamocowany w podstawie. Podstawa musi być dostosowana do wielkości i wagi parasoli
3. Rozłożyć czaszę parasola w następujący sposób:
 - W przypadku parasoli otwieranych ręcznie rozłożyć lekko szprychy parasola w celu rozłożenia fałd tkaniny a następnie przesuwając suwak ku górze otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady. Zabezpieczyć czaszę zawleczką jeśli w taką jest wyposażony parasol
 - W przypadku parasoli otwieranych linką rozłożyć lekko szprychy parasola w celu rozłożenia fałd tkaniny a następnie pociągając za linkę otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady. Zabezpieczyć czaszę zawleczką jeśli w taką jest wyposażony parasol.
 - W przypadku parasoli otwieranych korbką rozłożyć lekko szprychy parasola w celu rozłożenia fałd tkaniny, a następnie pokręcając korbką otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady. Nie należy zbyt mocno pokręcać korbką.

Jeśli w trakcie kręcenia korbką wyczuwalny jest nadmierny opór to należy przestać otwierać parasol i sprawdzić powód cięższego otwierania parasola. Zazwyczaj wystarczy rozluźnić szprychy i fałdy tkaniny. Zabezpieczyć czaszę zawleczką jeśli w taką jest wyposażony parasol.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

- Składanie parasola powinno odbywać się w kolejności odwrotnej do rozkładania.
- W razie zamoknięcia (zawilgocenia) tkaniny parasola należy go wysuszyć w stanie rozłożonym
- Chronić parasol przed silnym wiatrem składając jego czaszę (zapobiega to wyrwaniem z podstawy przez wiatr oraz połamaniem ramion stelaża parasola)
- Nie wolno używać otwartego ognia w pobliżu lub pod otwartym parasolem.